



CONSTRUYENDO CONFIANZA



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: Construcción de columnas, vigas y losas en concreto

EN SÓLO TRES PASOS

1.

Anclar las varillas de acero a vigas y columnas existentes con **Sika AnchorFix®-2**.



2.

Imprimir el concreto existente con **Sikadur®-32 Primer** para asegurar la adherencia con el nuevo concreto.

Imprimir la formaleta con **Separol®N** para evitar que se pegue el concreto.



3.

Preparación de concreto en casa manejable, impermeable y de rápido curado:

- 1 litro de **Plastocrete®DM** por cada 4 bultos de cemento y 2 litros de **Sikaset®L** por cada 4 bultos de cemento, más manejable e impermeable.

Posterior al retiro de la formaleta:

- Aplicar **Antisol®Blanco** para evitar fisuras por un mal curado.
- Después de 28 días del vaciado del concreto sellar las juntas de dilatación y juntas frías con **Sikaflex®-1A Plus**, utilizar el fondo de junta **SikaRod®** para una adecuada instalación.



Para el Mantenimiento de su Hogar, ingresa a sikaguia.com
y encuentra la solución a tu necesidad. #SikaContigo